


ENGLISH




ENVY


Note: Lenses must be interchanged one at a time.

To Remove a Lens:

1. With the sunglasses facing you and the arms fully extended, pinch the frame at the hinge with your thumb and index finger. Pinch the outside edge of the lens with your opposite thumb and index finger. Gently pull your hands apart separating the outside lens anchor from the frame.
2. The lens will pivot at the nose piece and release as you pull down.
3. Repeat steps 1 - 2 with the opposite lens.



ENGLISH



ENVY


Note: The lens with the Tifosi logo is the left eye lens.

To Install a Lens:

1. Insert the top of the lens into its slot at the nose piece.
2. Pinch the frame at the hinge with your thumb and index finger. Pinch the outside edge of the lens with your opposite thumb and index finger. Pivot the lens up into the frame by pushing your hands together until the lens clicks into place.
3. Repeat steps 1 - 2 with the opposite lens.
4. Using your Tifosi® Microfiber cleaning bag, wipe any fingerprints off the lenses.



FRANÇAIS




ENVY


Les lentilles doivent être échangées une lentille à la fois.

Enlever:

1. Avec des lunettes qui font face à vous et les bras étendus complètement, pincez le cadre à la charnière avec votre pouce et index. Pincez le bord extérieur de la lentille avec votre pouce et index opposé. Doucement tirez vos mains qui séparent l'ancre de la lentille extérieure du cadre.
2. La lentille pivotera à la section du nez et publiera comme vous tirez vers le bas.
3. Répétez numéro 2 à 3 avec la lentille opposée.



FRANÇAIS



ENVY

La lentille avec le logo de Tifosi est la lentille d'œil gauche.

Réinstaller:

1. Insérez le sommet de la lentille dans sa fente à la section du nez.
2. Pincez le cadre à la charnière avec votre pouce et index. Pincez le bord extérieur de la lentille avec votre pouce et index opposé.
3. Pivotez la lentille au-dessus dans le cadre en poussant ensemble vos mains jusqu'aux déclis de la lentille dans place.
4. Répétez numéro 2 à 3 avec la lentille opposée.
5. Utiliser votre sac de nettoyage Tifosi® Microfiber, essayez toutes empreintes des lentilles.




www.tifosioptics.com



www.tifosioptics.com

DEUTSCHE




ENVY


Hinweis: Wechseln Sie die Gläser nacheinander.

Herausnehmen eines Glases:

1. Bügel herausklappen, und den Rahmen mit Daumen und Zeigfinger am Bügelscharnier greifen. Dabei müssen die Gläser zu Ihnen zeigen. Die nach außen zeigende Kante des Glases mit Daumen und Zeigfinger der anderen Hand greifen. Den Rahmen vorsichtig auseinander biegen, und das Glas aus seiner äußeren Fassung ziehen.
2. Das Glas lässt sich nun problemlos aus seiner Fassung an der Nasenbrücke nehmen.
3. Schritte 1 – 2 mit dem anderen Glas wiederholen.



DEUTSCHE



ENVY


Hinweis: Das linke Glas besitzt das Tifosi-Logo.

Einsetzen eines Glases:

1. Die verstärkte obere Kante des Glases in die innere Fassung des Rahmens einsetzen.
2. Den Rahmen mit Daumen und Zeigfinger am Bügelscharnier greifen. Die äußere Kante des Glases mit Daumen und Zeigfinger der anderen Hand greifen. Das Glas nach oben in den Rahmen drehen, bis das Glas in der Fassung einrastet.
3. Schritte 1 – 2 mit dem anderen Glas wiederholen
4. Mit der Tifosi® Microfaser-Reinigungstasche.



ESPAÑOL




ENVY


Nota: Los lentes deben intercambiarse, uno a la vez.

Para remover el lente:

1. Con los lentes viendo hacia usted, y las patas completamente extendidas pellizque (Apriete) la montura en la bisagra con el dedo pulgar e índice. Pellizque (Apriete) la orilla externa del lente con el pulgar e índice opuesto. Suavemente, mueva sus manos halando la parte externa de anclaje del lente de la montura.
2. El lente se moverá (girá) en la zona donde va la nariz y se desprenderá a medida que lo halas hacia abajo.
3. Repita los pasos 1 y 2 con el otro lente.



ESPAÑOL



ENVY

Nota: El lente con el logo Tifosi, es el izquierdo.

Instalacion del lente:

1. Inserte la parte superior del lente en la ranura en la pieza para la nariz.
2. Pellizque (Apriete) la montura en la bisagra con el dedo pulgar e índice Pellizque (Apriete) el borde externo del lente con el pulgar e índice opuesto. Mueva el lente hacia arriba uniendo sus manos hasta que éste encaje en su lugar.
3. Repita los pasos 1 y 2 con el otro lente.
4. Utilice la bolsa de microfibra Tifosi® para limpiar las marcas de los dedos.

